

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ



Τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει πια απαραίτητα στη καθημερινότητά μας. Απενεργοποιημένη μπαταρία κινητού είναι κάτι που κανείς δεν επιθυμεί να συμβεί, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Μπορεί να τύχει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με το φορτιστή ανάγκης. Θα έχετε τη δυνατότητα να φορτίζετε το κινητό σας ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, δίχως να χρειάζεστε παροχή ρεύματος.

Η λειτουργία της συσκευής αυτής είναι πολύ απλή. Ο φορτιστής αυτός πραγματικά θα σας σώσει σε στιγμές έκτακτης ανάγκης και δε θα σας απογοητεύσει ποτέ.

Χαρακτηριστικά

- Φορτίζει το κινητό σας, οπουδήποτε και όποτε θέλετε. Ακόμη και όταν μιλάτε.
- Πολύ αποτελεσματικό, φορτίστε μόνο με μια μπαταρία τύπου AA σε 100-180 λεπτά.
- Μοντέρνος σχεδιασμός και φορητό.
- Πολύ βολικό αφού μπορείτε να φορτίσετε είτε με μια AA αλκαλική μπαταρία ή με Ni-Mh επαναφορτιζόμενη AA.
- Ασφαλές στην χρήση. Υπάρχει ειδική προστασία κυκλώματος για την προστασία του κινητού σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς αντάπτορες κινητών τηλεφώνων, με διαφορετικούς κονέκτορες για κάθε κινητό τηλέφωνο ξεχωριστά ή και σε σετ με 5 κονέκτορες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Input Voltage: 1.2V-1.5V / Output Voltage: ~ 5.7V
- Charging Current : 400mAh
- Χρόνος ομιλίας :
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 1 - 3 ώρες
- Χρόνος αναμονής : 24 - 30 ώρες
- Διαστάσεις : 1.8 x 7.1 εκατ.

VOLTE-TEL communications

➤ Βάρος : 20 γρ.

Αντάπτορες –Κονέκτορες για κινητά τηλέφωνα:

1. ΓΙΑ NOKIA 3250, 5200, 5300 Xpress Music, 5500 Sport, 6070, 6080, 6101, 6103, 6111, 6125, 6131, 6151, 6233, 6270, 6280, 6300, 7360, 7370, 7373, 7390, 8800 Sirocco Edition, E50, E61, N70, N71, N73, N76, N80, N90, N91, N93, N93i, N95, 3110 classic, 5700 Xpress Music, 6085, 6290, E61i, E65, N91 8GB, N92, 5070, N70 Music Edition, N73, N80, 3109, 6110 Navigator, 2760, 6120, E90, 1200, 7500 Prism, 2630, 6555, 3500 classic, 6500 slide, N800 Internet Tablet, 6301, E51, N81, N81 8GB, N95 8GB, 1650, 6121, 5310 Xpress Music, N82, 5610 Xpress Music.
2. Nokia 6500 classic, 7900 prism, 8600 Luna, 8800 Arte, 8800 Sapphire Arte.
3. ΓΙΑ SONY ERICSSON C702, C902, G700, G900, J100i, J110i, J120i, J220i, J230i, K200i, K220i, K320i, K510i, K530i, K550i, K550im, K610i, K610im, K750i, K770i, K800i, K810i, K850i, M600i, P1i, P990i, R300, R306, S500i, T250i, T303, T650i, V630i, V640i, W200i, W300i, W380i, W550i, W580i, W610i, W660i, W700i, W710i, W800i, W810i, W850i, W880i, W900i, W910i, W950i, W960i, W980i, Z250i, Z310i, Z320i, Z520i, Z530i, Z550i, Z610i, Z710i, Z770i.
4. ΓΙΑ MOTOROLA E680, E1070, RAZR V3, V3x, PEBL U6, SLVR L7, L6, L9, L2, A780, V360, E770, H700, KRZR, Z3, A1200E, U6, W510 κτλ.και HTC XDA,SPV TYNT II/P3452/ P3650 touch cruise και QTEC 8010, 8300,8310,S100,S110,S200, G100-XDA IQ, Cosmo, XDA 2,XDA 3, mini, neo, exec, mini s, Trion, Orbit, Terra, Argon - SPV C550,C600,C100,E600,E650,M500,M600, M5000,M3000,M650,M700
5. SAMSUNG C170, D520, D800, D807, D820, D830, D840, D900, E200, E250, E500, E540, E550, E570, E590, E740, E780, E830, E840, E870, E900, E950, F200, F300, F500, i600, i620, J600, M300, P300, P310, T509, T809, U600, U700, V804, X820, X830, Z150, Z230, Z370, Z400, Z510, Z540, Z560, Z630, ZV40, ZV60 κ.α.

Διατίθενται extra κονέκτορες και για τα παρακάτω μοντέλα:

1. 1100, 1110i, 1112, 1600, 2300, 2310, 2600, 2610, 2626, 3230, 3310, 3330, 3410, 3510, 3650, 5100, 5140, 5140i, 5210, 6020, 6021, 6030, 6060, 6100, 6220, 6230, 6230i, 6510, 6600, 6610, 6610i, 6630, 6680, 6681, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7280, 7380, 7610, 8800, 9300, 9300i, 9500, E60, E70
- 2.
3. LG A7150, B2000, B2100, B2050, C1100, C1150, C1200, C1300, C2200, C2200, C3300, C3310, C3320, C3400, F2100, F2300, F2400, G5500, G7000, G7050, G7200, KG225, L1100, L3100, L341i, L342i, L1100, L1200, L3100, L5100, P7200, S5200, T5100, U8138, U8150, U8170, U8180, U8290, U8290, U8550 ,U8 κ.α.
4. LG 510, 512, G5200, G5300, G5400, G5410, G7000, G7020, G7070, G7100, G7120
5. LG KE800 Chocolate, KE820, KE850 Prada, KE970 Shine, KG320, KG800 Chocolate, KG810, KG920 κ.α.
6. MOTOROLA C250, C300, C330, C350, C450, C550, C650, V220, V180, V220, W220, W375, T2288, V2288 κ.α.
7. MOTOROLA A1000, A830, A835, A920, A925, E398, E550, MPx220, ROKR E1, T720 Timeport 280, V1050, V300, V525, V535, V550, V60, V60i, V600, V620, V635, V66, V66i, V70, V80, V980, V975, C390, C975, C980, E790, V500, V545, V547, V400, T280, T280i κ.α.
8. SONY ERICSSON T20, T28, T29, T65, T68, T230, T230i, T300, T600, T610, T630, K500, F500i, K700i, Z200, Z600 κ.α.
9. SAGEM MYX-6, 3000, 900, MyS-7, V-55, V-56, V-65, V-75, V-76,V-85, X-1, X-2, X-3, X-4, X-5, X-6, X-7, X-8, X1-2, X2-2, X3-2, X5-2, X6-2, Z-3, SG-321i, SG-341i, VS1, VS2 κ.α.
10. ΓΙΑ SAMSUNG A300, SGH-A800, SGH-C100, C130, SGH-C200N, SGH-C210N, C300, SGH-D410, SGH-D500, D520, SGH-D600, SGH-E100, SGH-E300, SGH-E310, SGH-E330, SGH-E330N, SGH-E340, SGH-E350, E370, E380, SGH-E600, SGH-E610, SGH-

- E700, SGH-E710, SGH-E730, SGH-760, SGH-E770, SGH-E800, SGH-E820, SGH-E850, SGH-E860V, SGH-N400, SGH-N500, SGH-N620, SGH-P400, SGH-P510, P900, SGH-Q200, SGH-S300, SGH-S300M, S400i, SGH-S500, SGH-T100, T150, SGH-T400, SGH-V200, SGH-X100, X150, X160, X200, X210, X300, SGH-X450, SGH-X460, SGH-X480, X490, X500, X510, X520, X530, SGH-X600, X630, SGH-X640, SGH-X660, X670, SGH-X700, SGH-X800.
11. E620, E720, E810, i300, P730, S341i, S342i, Z110, Z130, Z140, Z300, Z500, ZM60, ZV10, ZV30 κ.α.
 12. SHARP GX10, GX20
 13. SHARP GX25, GX30, GX29, GX17
 14. SIEMENS CF110, A52, A55, A57, A60, A62, A65, A70, A75, AL21, AX72, AX75, C55, C60, C62, C65, C70, C72, C75, CC75, CF62, CF72, CF75, CFX65, CL75, CT65, CV65, CX65, CX70, CX70 Emoty, CX75, M55, M65, M75, MC60, ME75, S55, S65, S75, SF65, SK65, SL55, SL65, SL75, SP65, SX1, SXG75, Xelibri
 15. KONEKTOPΑΣ 17 ΣΕ 1 .Όλοι οι παραπάνω κονέκτορες σε 1 συσκευασία .

Διαθέσιμα χρώματα: μαύρο, ασημί , γαλάζιο, κόκκινο.

Διατίθενται συσκευασίες που περιλαμβάνουν : α) ένα φορτιστή ανάγκης , έναν προσαρμογέα και ένα κονέκτορα ανάλογα με τον μοντέλο του κινητού που έχετε ή β) ένα φορτιστή ανάγκης , έναν προσαρμογέα και 5 κονέκτορες που αποτελούνται από τα μοντέλα 1) Nokia 6101 , 2) Nokia 8600, 3) S.Er. K750, 4) Motorola V3, 5) Samsung D820